

При умении самостоятельно менять струны на скрипке вам удастся избежать дорогих походов в музыкальные мастерские и использовать данное время для игры на вашем любимом инструменте. Это отличный способ лучше познакомиться с вашим музыкальным инструментом и понаблюдать, как он отреагирует на установку нового набора струн. Вы можете поменять струны, настроить заново струны вашей скрипки, а также подобрать новые струны для работы.

По очереди удалите струны и замените их новыми. Для того, чтобы правильно отрегулировать подставку скрипки и сохранять максимально наилучшее натяжение струн, важно заменять каждую струну поочередно вместо того, чтобы снимать и заменять все струны разом, как это обычно делается на гитарах и других струнных инструментах. Если вы порвали струну, замените сначала ее, а потом уже все остальные струны. Для удаления старых струн:

- *Начните поворачивать настроечный винт по направлению к себе, чтобы ослабить струну.*
- *Если ваша скрипка с точной подстройкой, снимите маленькие металлические колпачки с колок. Если же нет, потяните струну через струнодержатель, чтобы полностью вытащить ее.*
- *Продолжайте крутить настроечные винты, пока струна окончательно не освободится, а затем удалите струну с винта.*

Правильно расположите струну на скрипке. Вытащите нужную струну из упаковки. Найдите кончик струны, который должен вставляться в настроечный винт, и кончик, который должен быть закреплен на колке тонкой подстройки.

- *Верхняя струна обычно окрашена на конце, чтобы ее можно было отличить от других струн. На конце у нижней струны обычно есть маленький металлический шарик для колок тонкой подстройки*

Вставьте струну в настроечный винт. Расположив скрипку по направлению к себе упором для подбородка, найдите нужный

настроечный винт и маленькую дырочку в нем. Она должна располагаться внутри завитка скрипки. Вставьте кончик струны в дырочку так, чтобы около сантиметра струны осталось по другую сторону.

- *Практически на любой скрипке струны должны располагаться одним и тем же образом. Убедитесь, что вы вставили струну в нужный настроечный винт:*
 - *Струна G снизу слева*
 - *Струна D сверху слева*
 - *Струна A сверху справа*
 - *Струна E снизу справа*

Закрепите струну у основания. *Если у вашей скрипки есть колки тонкой подстройки, закрепите металлический шарик на нужном колке. Этот шарик, иногда, может соскакивать во время настройки. Так что убедитесь, что он на месте при натяжении струны.*

Начните натягивать струну, поворачивая настроечный винт. *Поворачивайте настроечный винт по направлению от себя так, чтобы струна обвивала его. Убедитесь что струна не выскакивает из колка у основания, и что она ровно ложится вокруг настроечного винта. Это облегчит процесс настройки.*

- *Для того, чтобы струна ложилась ровно вокруг винта, одной рукой крутите винт, а другой держите струну натянутой по направлению от скрипки так, чтобы она плотно прилегала к винту. Убедитесь, что по ту сторону винта остается около сантиметра от конца струны.*

Выпрямите струну. *Убедитесь, что она находится в правильном отсеке на подставке и продолжайте затягивать струну до тех пор, пока она не ляжет плотно. Это займет достаточно большое количество времени, так что не тратьте время впустую на*

тонкую подстройку, пока струна хорошо не ляжет. Иногда, потребуется подождать несколько часов перед тем, как приступить к тонкой подстройке. Возьмите скрипку и поиграйте у себя в городе, чтобы скрипка могла привыкнуть к новым струнам.