

HÄTTNER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



PT18AS-DSP /PT15AS-DSP

Техника безопасности:

Пояснение графических символов



Предупреждение о наличии опасного для жизни напряжения.



Сообщение о наличии важных инструкций по эксплуатации.



Сеть переменного тока (AC)



Опасное для жизни напряжение

ON: Система включена

OFF: Система выключена

WARNING

Описывает предупреждение о наличии опасности для жизни и здоровья

CAUTION

Предупреждение о наличии указаний об опасности нанесения вреда устройству

WARNING

Описывает предупреждение о наличии опасности для жизни и здоровья

Подключение питания

Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота источника питания совпадает с требуемыми акустической системой показателями.

Выключайте устройство из сети при скачках напряжения или длительном неиспользовании, чтобы снизить риск поражения электрическим током или возгорания.

Внешние подключения

При подключении внешних устройств используйте только соответствующие кабели во избежание удара электрическим током и повреждения оборудования.

Не открывайте крышку прибора

Внутри прибора присутствует опасное напряжение. Во избежание удара электрическим током запрещается открывать крышку до того, как будет отключен шнур от сети питания.

Крышка прибора может быть открыта только квалифицированным персоналом

Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем.

Предохранитель

Используйте только тип предохранителя, описанный в данном руководстве. Перед сменой предохранителя устройство должно быть отключено от сети питания.

Заземление

Перед началом использования оборудования убедитесь, что оно заземлено!


Условия эксплуатации

Во избежание пожара и удара электрическим током не подвергайте данную акустическую систему воздействию дождя или влаги.

Не располагайте и не работайте с данным устройством вблизи от жидкостей.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не храните и не работайте с данной системой рядом с источниками тепла



1. RCA вход для подключения внешних устройств
2. XLR линейный выход
3. Master Level: Регуляция уровня звука всей системы.
4. Переключатель фазы
5. Предустановка DSP: фильтр низких частот
6. USB порт для DSP настроек
7. Подключение кабеля питания
8. Включение/выключение устройства

Тип	PT15AS-DSP	PT18AS-DSP
Динамик НЧ	15"	18"
Номинальная мощность	500 Вт	600 Вт
Максимальная мощность	1000 Вт	1200 Вт
Сопротивление	4 Ом	
Воспроизводимый звуковой частотный диапазон	40Гц -20000Гц	
Чувствительность	95 дБ	97 дБ
Звуковое давление	122 дБ	127 дБ
Разъемы на вход	1x XLR / RCA (линейный)	
Разъемы на выход	1 x XLR (линейный)	
Усилитель	класс D	
Дополнительно	Регулировка уровня звука микрофонного / линейного Встроенный фильтр низких частот 80 Гц /100 Гц/ 120Гц/ 150 Гц Встроенный вентилятор	
Материал корпуса	МДФ, крашеная	
Размер, мм	445 x 550 x 550	515 x 585 x 640
Питание	230В / 50-60Гц	
Комплектация	Кабель питания	
Страна производитель	Китай	